

# Bilaga A: Larmkoder

REV. 2015-09-16

## CENTRALAPPARAT NEO

Contact Id 4 ställig  Decimalt   
SIA nivå 2 6 ställig  Hexadecimalt

### Contact ID

#### Exempel larm från IN/UT sektion 128

501003 185310E13001128201502111048

Abonnentnr: **5310** | Typ: **E** | Klass/Händelsekod: **130** | Grupp: **01** | Zon/AnvändarID: **128**

### SIA-Format Nivå 2

SIA-formatet som används i denna produkt följer specifikationen på nivå 2 av SIA Digital communication Standard - Oktober 1997. Vid användande av SIA-formatet sänder centralapparaten automatiskt all nödvändig information till larmcentralen utan att larmkoder för varje händelse behöver programmeras.

På mottagarsidan kan ett larm från en programmerad överfallssektion se ut som i följande exempel:  
S0102015020615230000531030NHA0001 / ri1

### 531030

Ri1

### NHA 0001

531030 = Abonnentkod

N = Ny händelse

Ri1 = Område 1 (Ri0 = "Systemet" dsv. en händelse som påverkar alla områden, tex. batterifel)

HA = Överfallslarm (Hold up Alarm)

0001 = Sektion 1

### XXXX= Sektionsnummer/Användarkod identifieras

Sekvens	Sektion Händelser		C-Id auto	SIA auto
(307)	Sektioner Larm	A/R	Se tabell för sektionstyper	
(307)	Sektioner Återställning	A/R		
(307)	Sektioner Avbrott/Återställning	MA/R	(3)83-XXX	TA-XXXX/TR-XXXX
(307)	Sektioner Kortslutning/Återställning	MA/R	(3)8A-XXX	UT-XXXX/UJ-XXXX
Sekvens	Sabotage Händelser		C-Id auto	SIA auto
(308)-(101)	Manöverpanel 1	T/R	(3)83-601	TA-0601/TR0601
(308)-(101)	Manöverpanel 2	T/R	(3)83-602	TA-0602/TR0602
(308)-(101)	Manöverpanel 3	T/R	(3)83-603	TA-0603/TR0603
(308)-(101)	Manöverpanel 4	T/R	(3)83-604	TA-0604/TR0604
(308)-(101)	Manöverpanel 5	T/R	(3)83-605	TA-0605/TR0605
(308)-(101)	Manöverpanel 6	T/R	(3)83-606	TA-0606/TR0606
(308)-(101)	Manöverpanel 7	T/R	(3)83-607	TA-0607/TR0607
(308)-(101)	Manöverpanel 8	T/R	(3)83-608	TA-0608/TR0608
(308)-(101)	Manöverpanel 9	T/R	(3)83-609	TA-0609/TR0609
(308)-(101)	Manöverpanel 10	T/R	(3)83-610	TA-0610/TR0610
(308)-(101)	Manöverpanel 11	T/R	(3)83-611	TA-0611/TR0611
(308)-(101)	Manöverpanel 12	T/R	(3)83-612	TA-0612/TR0612
(308)-(101)	Manöverpanel 13	T/R	(3)83-613	TA-0613/TR0613
(308)-(101)	Manöverpanel 14	T/R	(3)83-614	TA-0614/TR0614
(308)-(101)	Manöverpanel 15	T/R	(3)83-615	TA-0615/TR0615
(308)-(101)	Manöverpanel 16	T/R	(3)83-616	TA-0616/TR0616
(308)-(101)	Siren 1	T/R	(3)83-801	TA-0801/TR0801

(308)-(101)	Siren 2	T/R	(3)83-802	TA-0802/TR0802
<b>Sekvens</b>	<b>Sabotage Händelser</b>		<b>C-Id auto</b>	<b>SIA auto</b>
(308)-(101)	Siren 3	T/R	(3)83-803	TA-0803/TR0803
(308)-(101)	Siren 4	T/R	(3)83-804	TA-0804/TR0804
(308)-(101)	Siren 5	T/R	(3)83-805	TA-0805/TR0805
(308)-(101)	Siren 6	T/R	(3)83-806	TA-0806/TR0806
(308)-(101)	Siren 7	T/R	(3)83-807	TA-0807/TR0807
(308)-(101)	Siren 8	T/R	(3)83-808	TA-0808/TR0808
(308)-(101)	Siren 9	T/R	(3)83-809	TA-0809/TR0809
(308)-(101)	Siren 10	T/R	(3)83-810	TA-0810/TR0810
(308)-(101)	Siren 11	T/R	(3)83-811	TA-0811/TR0811
(308)-(101)	Siren 12	T/R	(3)83-812	TA-0812/TR0812
(308)-(101)	Siren 13	T/R	(3)83-813	TA-0813/TR0813
(308)-(101)	Siren 14	T/R	(3)83-814	TA-0814/TR0814
(308)-(101)	Siren 15	T/R	(3)83-815	TA-0815/TR0815
(308)-(101)	Siren 16	T/R	(3)83-816	TA-0816/TR0816
(308)-(101)	Trådlös Repeater 1	T/R	(3)83-901	TA-0901/TR0901
(308)-(101)	Trådlös Repeater 2	T/R	(3)83-902	TA-0902/TR0902
(308)-(101)	Trådlös Repeater 3	T/R	(3)83-903	TA-0903/TR0903
(308)-(101)	Trådlös Repeater 4	T/R	(3)83-904	TA-0904/TR0904
(308)-(101)	Trådlös Repeater 5	T/R	(3)83-905	TA-0905/TR0905
(308)-(101)	Trådlös Repeater 6	T/R	(3)83-906	TA-0906/TR0906
(308)-(101)	Trådlös Repeater 7	T/R	(3)83-907	TA-0907/TR0907
(308)-(101)	Trådlös Repeater 8	T/R	(3)83-908	TA-0908/TR0908
(308)-(101)	Sektionskort modul 1	T/R	(3)41-101	ES-0101/EJ-0101
(308)-(101)	Sektionskort modul 2	T/R	(3)41-102	ES-0102/EJ-0102
(308)-(101)	Sektionskort modul 3	T/R	(3)41-103	ES-0103/EJ-0103
(308)-(101)	Sektionskort modul 4	T/R	(3)41-104	ES-0104/EJ-0104
(308)-(101)	Sektionskort modul 5	T/R	(3)41-105	ES-0105/EJ-0105
(308)-(101)	Sektionskort modul 6	T/R	(3)41-106	ES-0106/EJ-0106
(308)-(101)	Sektionskort modul 7	T/R	(3)41-107	ES-0107/EJ-0107
(308)-(101)	Sektionskort modul 8	T/R	(3)41-108	ES-0108/EJ-0108
(308)-(101)	Sektionskort modul 9	T/R	(3)41-109	ES-0109/EJ-0109
(308)-(101)	Sektionskort modul 10	T/R	(3)41-110	ES-0110/EJ-0110
(308)-(101)	Sektionskort modul 11	T/R	(3)41-111	ES-0111/EJ-0111
(308)-(101)	Sektionskort modul 12	T/R	(3)41-112	ES-0112/EJ-0112
(308)-(101)	Sektionskort modul 13	T/R	(3)41-113	ES-0113/EJ-0113
(308)-(101)	Sektionskort modul 14	T/R	(3)41-114	ES-0114/EJ-0114
(308)-(101)	Sektionskort modul 15	T/R	(3)41-115	ES-0115/EJ-0115
(308)-(101)	Sektionskort modul 16	T/R	(3)41-116	ES-0116/EJ-0116
(308)-(101)	Transistorkort modul 1	T/R	(3)41-201	ES-0201/EJ-0201
(308)-(101)	Transistorkort modul 2	T/R	(3)41-202	ES-0201/EJ-0202
(308)-(101)	Transistorkort modul 3	T/R	(3)41-203	ES-0201/EJ-0203
(308)-(101)	Transistorkort modul 4	T/R	(3)41-204	ES-0201/EJ-0204
(308)-(101)	Transistorkort modul 5	T/R	(3)41-205	ES-0201/EJ-0205
(308)-(101)	Transistorkort modul 6	T/R	(3)41-206	ES-0201/EJ-0206
(308)-(101)	Transistorkort modul 7	T/R	(3)41-207	ES-0201/EJ-0207
(308)-(101)	Transistorkort modul 8	T/R	(3)41-208	ES-0201/EJ-0208
(308)-(101)	Transistorkort modul 9	T/R	(3)41-209	ES-0201/EJ-0209
(308)-(101)	Transistorkort modul 10	T/R	(3)41-210	ES-0201/EJ-0210
(308)-(101)	Transistorkort modul 11	T/R	(3)41-211	ES-0201/EJ-0211
(308)-(101)	Transistorkort modul 12	T/R	(3)41-212	ES-0201/EJ-0212
(308)-(101)	Transistorkort modul 13	T/R	(3)41-213	ES-0201/EJ-0213
(308)-(101)	Transistorkort modul 14	T/R	(3)41-214	ES-0201/EJ-0214
(308)-(101)	Transistorkort modul 15	T/R	(3)41-215	ES-0201/EJ-0215
(308)-(101)	Transistorkort modul 16	T/R	(3)41-216	ES-0201/EJ-0216
(308)-(101)	Strömförsörjningskort 2204 modul 1	T/R	(3)41-601	ES-0601/EJ-0601
(308)-(101)	Strömförsörjningskort 2204 modul 2	T/R	(3)41-602	ES-0602/EJ-0602

Sekvens		Sabotage Händelser		C-Id auto	SIA auto
(308)-(101)	Strömförsörjningskort 2204 modul 3	T/R	(3)41-603	ES-0603/EJ-0603	
(308)-(101)	Strömförsörjningskort 2204 modul 4	T/R	(3)41-604	ES-0604/EJ-0604	
(308)-(101)	Strömförsörjningskort 2300 modul 1	T/R	(3)41-620	ES-0620/EJ-0620	
(308)-(101)	Strömförsörjningskort 2300 modul 2	T/R	(3)41-621	ES-0621/EJ-0621	
(308)-(101)	Strömförsörjningskort 2300 modul 3	T/R	(3)41-622	ES-0622/EJ-0622	
(308)-(101)	Strömförsörjningskort 2300 modul 4	T/R	(3)41-623	ES-0623/EJ-0623	
(308)-(101)	Manöverpanel lås aktiverat	T/R	(4)61-000	JA-0000	
Sekvens		Frånkopplingar Händelser		C-Id auto	SIA auto
(308)-(201)	Frånkopplad av användare	O/C	(4)A1-UUU	OP-UUUU	
(308)-(201)	Speciell frånkoppling med väktarkod, fjärrkontroll, nyckelbytare osv.	O/C	(4)AA-000	OP-0000	
(308)-(202)	Autofrånkoppling via schema	O/C	(4)A3-000	OA-0000	
	Frånkoppling med tillhållarnyckel	O/C	(4)A9-ZZZ	OS-ZZZZ	
(308)-(211)	Försenad frånkoppling enligt inställd tid	O/C	(4)53-000	CT-0000	
Tillkoppling Händelser					
(308)-(202)	Autotillkoppling avbruten av användare	O/C	(4)55-000	CI-0000	
(308)-(201)	Tillkoppling av användare	O/C	(4)A1-UUU	CL-UUUU	
(308)-(221)	Område tillkopplad med 1 eller flera förbikopplade sektioner	O/C	(4)56-000	CG-0000	
(308)-(201)	Speciell tillkoppling med väktarkod, fjärrkontroll,, nyckelbrytare osv.	O/C	(4)AA-000	CL-0000	
(308)-(211)	Autotillkoppling med förvarning enligt schema	O/C	(4)A3-000	CA-0000	
	Tillkoppling med tillhållarnyckel	O/C	(4)A9-ZZZ	CS-ZZZZ	
(308)-(211)	Utpassering med fel	O/C	(3)74-XXX	EA-XXXX	
System Händelser					
(308)-(301)	Batterifel låg spänning i centralapparat	MA/R	(3)A2-000	YT-0000/YR-0000	
(308)-(301)	Batteri saknas i centralapparaten	MA/R	(3)11-000	YM-0000/YR-0000	
(308)-(301)	Batteri Laddningsfel i centralapparat	MA/R	(3)AA-000	YP-0000/YQ-0000	
(308)-(301)	Nätspänning saknas i centralapparat	MA/R	(3)A1-000	AT-0000/AR-0000	
(308)-(302)	Sirenkretsfel	MA/R	(3)21-000	YA-9999/YH-9999	
(308)-(302)	Telefonlinjefel	MA/R	(3)51-000	LT-0001/LR-0001	
(308)-(302)	AUX utgång överbelastad i centralapparat	MA/R	(3)12-000	YP-0000/YQ-0000	
(308)-(305)	PGM-2, 2-tråds rökdetektor	MA/R	(3)73-992	FT-0992/FJ-0992	
Hårdvarumoduler fel					
(308)-(332)	Låg Spänning Centralkort	MA/R	(3)AA-000	EM-0000/EN-0000	
(308)-(332)	Låg Spänning Manöverpanel/er	MA/R	(3)AA-001-032	EM-0001-0032 EN-0001-0032	
(308)-(332)	Låg Spänning Sektionskort 2108	MA/R	(3)AA-101-162	EM-0101-0162 EN-0101-0162	
(308)-(332)	Låg Spänning Transistorutgångskort 2208	MA/R	(3)AA-201-262	EM-0201-0232 EN-0201-0232	
(308)-(332)	Låg Spänning Transceiver 2HOST	MA/R	(3)AA-551	EM-0551 EN-0551	
(308)-(332)	Låg Spänning Strömförsörjningskort 2204	MA/R	(3)AA-601-604	EM-0601-0604 EN-0601-0604	
(308)-(332)	Låg Spänning Strömförsörjningskort 2300	MA/R	(3)AA-621-624	EM-0621-0624 EN-0621-0624	
(308)-(332)	Corbus övervakning Centralkort	MA/R	(3)AA-000	ET-0000/ER-0000	
(308)-(332)	Corbus övervakning Manöverpanel/er	MA/R	(3)AA-001-032	ET-0001-0032 ER-0001-0032	
(308)-(332)	Corbus övervakning Sektionskort 2108	MA/R	(3)AA-101-162	ET-0101-0162 ER-0101-0162	
(308)-(332)	Corbus övervakning Transistorutgångskort 2208	MA/R	(3)AA-201-262	ET-0201-0232 ER-0201-0232	
(308)-(332)	Corbus övervakning Transceiver 2HOST	MA/R	(3)AA-551	ET-0551 ER-0551	
(308)-(332)	Corbus övervakning Strömförsörjningskort 2204	MA/R	(3)AA-601-604	ET-0601-0604 ER-0601-0604	
(308)-(332)	Corbus övervakning Strömförsörjningskort 2300	MA/R	(3)AA-621-624	ET-0621-0624 ER-0621-0624	

(308)-(332)	Aux överbelastning Strömförsörjningskort 2204 modul 1	MA/R	(3)12-601	YI-0601/YJ-0601
<b>Sekvens</b>	<b>Hårdvarumoduler</b>		<b>C-Id auto</b>	<b>SIA auto</b>
(308)-(332)	Aux överbelastning Strömförsörjningskort 2204 modul 2	MA/R	(3)12-602	YI-0602/YJ-0602
(308)-(332)	Aux överbelastning Strömförsörjningskort 2204 modul 3	MA/R	(3)12-603	YI-0603/YJ-0603
(308)-(332)	Aux överbelastning Strömförsörjningskort 2204 modul 4	MA/R	(3)12-604	YI-0604/YJ-0604
(308)-(332)	Aux överbelastning Strömförsörjningskort 2300 modul 1	MA/R	(3)12-621	YI-0621/YJ-0621
(308)-(332)	Aux överbelastning Strömförsörjningskort 2300 modul 2	MA/R	(3)12-622	YI-0622/YJ-0622
(308)-(332)	Aux överbelastning Strömförsörjningskort 2300 modul 3	MA/R	(3)12-623	YI-0623/YJ-0623
(308)-(332)	Aux överbelastning Strömförsörjningskort 2300 modul 4	MA/R	(3)12-624	YI-0624/YJ-0624
(308)-(332)	Låg Batterinivå Strömförsörjningskort 2204 modul 1	MA/R	(3)A2-601	YT-0601/YR-0601
(308)-(332)	Låg Batterinivå Strömförsörjningskort 2204 modul 2	MA/R	(3)A2-602	YT-0602/YR-0602
(308)-(332)	Låg Batterinivå Strömförsörjningskort 2204 modul 3	MA/R	(3)A2-603	YT-0603/YR-0603
(308)-(332)	Låg Batterinivå Strömförsörjningskort 2204 modul 4	MA/R	(3)A2-604	YT-0604/YR-0604
(308)-(332)	Låg Batterinivå Strömförsörjningskort 2300 modul 1	MA/R	(3)A2-621	YT-0621/YR-0621
(308)-(332)	Låg Batterinivå Strömförsörjningskort 2300 modul 2	MA/R	(3)A2-622	YT-0622/YR-0622
(308)-(332)	Låg Batterinivå Strömförsörjningskort 2300 modul 3	MA/R	(3)A2-623	YT-0623/YR-0623
(308)-(332)	Låg Batterinivå Strömförsörjningskort 2300 modul 4	MA/R	(3)A2-624	YT-0624/YR-0624
(308)-(332)	Batteri Saknas Strömförsörjningskort 2204 modul 1	MA/R	(3)11-601	YM-0601/YR-0601
(308)-(332)	Batteri Saknas Strömförsörjningskort 2204 modul 2	MA/R	(3)11-602	YM-0602/YR-0602
(308)-(332)	Batteri Saknas Strömförsörjningskort 2204 modul 3	MA/R	(3)11-603	YM-0603/YR-0603
(308)-(332)	Batteri Saknas Strömförsörjningskort 2204 modul 4	MA/R	(3)11-604	YM-0604/YR-0604
(308)-(332)	Batteri Saknas Strömförsörjningskort 2300 modul 1	MA/R	(3)11-621	YM-0621/YR-0621
(308)-(332)	Batteri Saknas Strömförsörjningskort 2300 modul 2	MA/R	(3)11-622	YM-0622/YR-0622
(308)-(332)	Batteri Saknas Strömförsörjningskort 2300 modul 3	MA/R	(3)11-623	YM-0623/YR-0623
(308)-(332)	Batteri Saknas Strömförsörjningskort 2300 modul 4	MA/R	(3)11-624	YM-0624/YR-0624
(308)-(332)	Batteri Laddningsfel Strömförsörjningskort 2204 modul 1	MA/R	(3)AA-601	YP-0601/YQ-0601
(308)-(332)	Batteri Laddningsfel Strömförsörjningskort 2204 modul 2	MA/R	(3)AA-602	YP-0602/YQ-0602
(308)-(332)	Batteri Laddningsfel Strömförsörjningskort 2204 modul 3	MA/R	(3)AA-603	YP-0603/YQ-0603
(308)-(332)	Batteri Laddningsfel Strömförsörjningskort 2300 modul 4	MA/R	(3)AA-604	YP-0604/YQ-0604
(308)-(332)	Batteri Laddningsfel Strömförsörjningskort 2300 modul 1	MA/R	(3)AA-621	YP-0621/YQ-0621

(308)-(332)	Batteri Laddningsfel Strömförsörjningskort 2300 modul 2	MA/R	(3)AA-622	YP-0622/YQ-0622
<b>Sekvens</b>				
<b>Hårdvarumoduler fel</b>		<b>C-Id auto</b>		<b>SIA auto</b>
(308)-(332)	Batteri Laddningsfel Strömförsörjningskort 2204 modul 3	MA/R	(3)AA-623	YP-0623/YQ-0623
(308)-(332)	Batteri Laddningsfel Strömförsörjningskort 2300 modul 4	MA/R	(3)AA-624	YP-0624/YQ-0624
<b>Larmsändare</b>				
(308)-(351)	Larmsändare med fel	MA/R	(3)-3A-000	ET-0000/ER-0000
(308)-(351)	Larmsändare Radio / SIM fel	MA/R	(3)-AA-001	YX-0001/YZ-0001
(308)-(351)	Larmsändare GPRS fel	MA/R	(3)-AA-001	YX-0001/YZ-0001
(308)-(352)	Larmsändare Ethernet fel	MA/R	(3)-AA-001	YX-0001/YZ-0001
(308)-(354)	Larmmottagare 1 Borta, ingen kontakt	MA/R	(3)-5A-001	YS-0001/YZ-0001
(308)-(354)	Larmmottagare 2 Borta, ingen kontakt	MA/R	(3)-5A-000	YS-0002/YZ-0002
(308)-(354)	Larmmottagare 3 Borta, ingen kontakt	MA/R	(3)-5A-000	YS-0003/YZ-0003
(308)-(354)	Larmmottagare 4 Borta, ingen kontakt	MA/R	(3)-5A-000	YS-0004/YZ-0004
(308)-(355)	Larmmottagare 1 Övervakningsfel/Pollning	MA/R	(3)-5A-000	YC-0001/YK-0001
(308)-(355)	Larmmottagare 2 Övervakningsfel/Pollning	MA/R	(3)-5A-000	YC-0002/YK-0002
(308)-(355)	Larmmottagare 3 Övervakningsfel/Pollning	MA/R	(3)-5A-000	YC-0003/YK-0003
(308)-(355)	Larmmottagare 4 Övervakningsfel/Pollning	MA/R	(3)-5A-000	YC-0004/YK-0004
(308)-(353)	Larmsändare SMS konfigurerad	MA/R	(3)-AA-000	YX-0001/YZ-0001
(308)-(351)	Fjärrprogrammering börjar/slutar	MA/R	(6)27-001	LB-0000/LS0000
(308)-(351)	Larmsändare Generella fel	MA/R	(3)AA-001	YX-0001/YR-0001
<b>Trådlöst System</b>				
(308)-(361)	Lågt Batteri Sektioner xxx= sektion 001-128	MA/R	(3)84-XXX	XT-XXXX/XR-XXXX
(308)-(361)	Lågt Batteri Manöverpaneler 1-16	MA/R	(3)601-616	XT-0601/XR-0616
(308)-(361)	Lågt Batteri Fjärrkontroller 1-64	MA/R	(3)701-764	XT-0701/XR-0764
(308)-(361)	Lågt Batteri Sirener 1-64	MA/R	(3)801-864	XT-0801/XR-0864
(308)-(361)	Lågt Batteri Repeater 1-8	MA/R	(3)901-908	XT-0901/XR-0908
(308)-(361)	Nätspänningsfel	MA/R	(3)A1-XXX	AT-XXXX/AR-XXXX
(308)-(361)	Övervakningsfel Radiostörning	MA/R	(3)8A-XXX	UT-XXXX/UJ-XXXX
(308)-(361)	Temperaturlarm	MA/R	(3)8A-XXX	KT-XXXX/KJ-XXXX
(308)-(361)	Nätspänningsfel Repeater 1	MA/R	(3)A1-901	AT-0901/AR-0901
(308)-(361)	Nätspänningsfel Repeater 2	MA/R	(3)A1-902	AT-0902/AR-0902
(308)-(361)	Nätspänningsfel Repeater 3	MA/R	(3)A1-903	AT-0903/AR-0903
(308)-(361)	Nätspänningsfel Repeater 4	MA/R	(3)A1-904	AT-0904/AR-0904
(308)-(361)	Nätspänningsfel Repeater 5	MA/R	(3)A1-905	AT-0905/AR-0905
(308)-(361)	Nätspänningsfel Repeater 6	MA/R	(3)A1-906	AT-0906/AR-0906
(308)-(361)	Nätspänningsfel Repeater 7	MA/R	(3)A1-907	AT-0907/AR-0907
(308)-(361)	Nätspänningsfel Repeater 8	MA/R	(3)A1-908	AT-0908/AR-0908
<b>Diverse Larm</b>				
(308)-(001)	Hotkod från Manöverpanel	A/R	(1)21-000	HA-0000
(308)-(001)	Frånkoppling efter utlöst Larm	A/R	(4)58-000	OR-0000
(308)-(001)	Nyligen tillkopplad larm inom 2 minuter från tillkoppling	A/R	(4)59-000	CR-0000
(308)-(001)	Inbrottslarm verifierat A-Larm	A/R	(1)39-000	BV-0000
(308)-(001)	Inbrottslarm ej verifierat B-Larm endast en detektor har löst ut inom tiden för A-Larm	A/R	(3)78-000	BG-0000
(308)-(011)	Överfallsalarm verifierat. 2 eller fler överfallsalarm har löst ut	A/R	(1)29-000	HV-0000
(308)-(011)	Sektionskort 2108 Övervakningsfel ingen kommunikation	A/R	(1)43-000	UA-0000/UH000
(308)-(011)	Återkallning av larm inom tid för återkallning	A/R	(4)A6-UUU	BC-UUUU
(308)-(011)	PGM 2 tyst 24h ingång	A/R	(1)4A-992	UA-0992/UH-0992
(308)-(011)	PGM 2 ljudande 24h ingång	A/R	(1)4A-992	UA-0992/UH-0992

Sekvens		Diverse Larm		C-Id auto	SIA auto
	Brandknapp på Manöverpanel	A/R	(1)1A-000	FA-0000/FH-0000	
	Nödknapp på Manöverpanel	A/R	(1)AA-000	MA-0000/MH-0000	
	Panikknapp på manöverpanel	A/R	(1)2A-000	PA-0000/PH-0000	
(308)-(221)	Sektion Förbikopplad vid tillkoppling	O/C	(5)7A-XXX	UB-XXXX	
(380) (311)	Passivitet larm		(6)54-000	CD-0000	
<b>Tester</b>					
(308)-(401)	Gångtest påbörjad/avslutad	T	(6)A7-UUU	TS-UUUU/TE-UUUU	
(308)-(401)	Periodisk test	T	(6)A2-000	RP-0000/RY-0000	
(308)-(401)	Systemtest	T	(6)A1-000	RX-0000	
(308)-(401)	Periodisk test med fel i systemet	T	(6)A2-RRR	RP-0000	
<b>Systemlarm Fel</b>					
(308)-(311)	Systemfel Radiostörning	MA/R	(3)AA-000	YX-0000/YZ-0000	
(308)-(311)	Brand	MA/R	(3)AA-000	FT-0000/FJ-0000	
(308)-(311)	Gas	MA/R	(3)AA-000	GT-XXXX/GJ-XXXX	
(308)-(311)	Värme	MA/R	(3)AA-000	KT-XXXX/KJ-XXXX	
(308)-(311)	Kallstart efter spänningslöst	MA/R	(3)A5-000	RR-0000	
(308)-(311)	Händelseminne snart fullt 75%	MA/R	(3)AA-000	JL-0000	
(308)-(311)	Fjärrprogrammering startad	MA/R	(3)AA-000	RB-0000	
(308)-(311)	Fjärrprogrammering avslutad	MA/R	(3)AA-000	RS-0000	
(308)-(311)	System Admin fjärrprogram startad	MA/R	(3)AA-000	RB-0000	
(308)-(311)	System Admin fjärrprogram avslutad	MA/R	(3)AA-000	RS-0000	
(308)-(311)	Installatörsläge påbörjad	MA/R	(3)AA-000	LB-0000	
(308)-(311)	Installatörsläge avslutad	MA/R	(3)AA-000	LS-0000	
(308)-(311)	Mjukvara uppdateras startad/lyckades	MA/R	(9)01-900	LB-0900/LS-0900	
(308)-(311)	Mjukvaruuppdatering misslyckades	MA/R	(9)02-900	LU-0900	
<b>Sektionstyper Larm / Återställningar</b>					
		C-Id auto		SIA auto	
Sektionstyp 001	Fördröjd sektion, typ 1		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX	
Sektionstyp 002	Fördröjd sektion, typ 2		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX	
Sektionstyp 003	Direktlarmad sektion		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX	
Sektionstyp 004	Passersektion		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX	
Sektionstyp 005	Borta/hemmasektion		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX	
Sektionstyp 006	Fördröjd Borta/hemmasektion		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX	
Sektionstyp 007	Direktlarmad Borta/hemmasektion		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX	
Sektionstyp 008	Fördröjd Passersektion		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX	
Sektionstyp 009	Daglarm		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX	
Sektionstyp 010	Nattlarm		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX	
Sektionstyp 011	24-tim Inbrottslarm		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX	
Sektionstyp 012	Brandsektion Standard (trådbunden/trådlös)		(1)1A	FA-XXXX/FH-XXXX	
Sektionstyp 017	Brandsektion Fördröjd (trådbunden/trådlös)		(1)1A	FA-XXXX/FH-XXXX	
Sektionstyp 018	24-tim Inbrott siren/summer		(1)40	UA-XXXX/UH-XXXX	
Sektionstyp 023	24-tim Övervakning tyst larm		(1)5A	US-XXXX/UR-XXXX	
Sektionstyp 024	24-tim Övervakning med summer		(1)5A	UA-XXXX/UH-XXXX	
Sektionstyp 025	Brandsektion Verifierad (trådbunden/trådlös)		(1)1A	FA-XXXX/FH-XXXX	
Sektionstyp 027	Brandsektion Övervakning		(2)AA	FS-XXXX/FV-XXXX	
Sektionstyp 040	24-tim Gaslarm		(1)51	GA-XXXX/GH-XXXX	
Sektionstyp 041	24-tim Kolmonoxidlarm		(1)62	GA-XXXX/GH-XXXX	
Sektionstyp 042	24-tim Överfallslarm		(1)22	HA-XXXX/HH-XXXX	
Sektionstyp 043	24-tim Paniklarm		(1)2A	PA-XXXX/PH-XXXX	
Sektionstyp 045	24-tim Värme		(1)58	KA-XXXX/KHXXXX	

Sektionstyp 046	24-tim Sjukdom		(1)AA	MA-XXXX MH-XXXX
Sektionstyp 047	24-tim Nödlarm		(1)A1	QA-XXXX/QH-XXXX
Sektionstyp 048	24-tim Sprinkler		(1)13	SA-XXXX/SH-XXXX
Sektionstyp 049	24-tim Vattenlarm		(1)54	WA-XXXX WH-XXXX
Sektionstyp 051	24-tim Kvarhållande Sabotage		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX
Sektionstyp 052	24-tim Daglarm		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX
Sektionstyp 056	24-tim Hög Temperatur		(1)58	KA-XXXX/KH-XXXX
Sektionstyp 057	24-tim Låg Temperatur		(1)59	ZA-XXXX/ZH-XXXX
Sektionstyp 060	24-tim Sabotage avbrott		(1)3A	TA-XXXX/TR-XXXX
Sektionstyp 066	Momentan förbikopplare (puls) tillkoppling		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX
Sektionstyp 067	Växlande förbikopplare (bistabil) tillkoppling		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX
Sektionstyp 068	Momentan förbikopplare (puls) frånkoppling		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX
Sektionstyp 069	Växlande förbikopplare (bistabil) frånkoppling		(1)3A	BA-XXXX/BH-XXXX
Sektionstyp 070				